

Bomba hidroneumática con presurizador, 1 HP

No. Foto	Código	Clave	Descripción
1	919546	R1-PRES-1	Tapón de drenado (latón)
2	919547	R2-PRES-1	Empaque (hule)
4	919548	R4-PRES-1	Protector de cuerda (plástico)
5	919549	R5-PRES-1	Cuerpo de bomba (acero)
6	919550	R6-PRES-1	Empaque (hule)
7	919551	R7-PRES-1	Conexión de difusor (plástico)
8	919552	R8-PRES-1	Empaque (hule)
9	919553	R9-PRES-1	Difusor (plástico)
10	919554	R10-PRES-1	Tuerca (acero)
11	919555	R11-PRES-1	Sello (acero)
12	919556	R12-PRES-1	Impulsor (plástico y latón)
13	919557	R13-PRES-1	Sello mecánico (acero y hule)
14	919558	R14-PRES-1	Empaque (hule)
15	919559	R15-PRES-1	Soporte de bomba (acero)
16	919560	R16-PRES-1	Jaladera (acero)
17	919561	R17-PRES-1	Tornillo (acero)
18	919562	R18-PRES-1	Arandela de presión (acero)
19	919563	R19-PRES-1	Tornillo (acero)
20	919564	R20-PRES-1	Sello (hule)
21	919565	R21-PRES-1	Balero (acero)
22	919566	R22-PRES-1	Cuña (acero)
23	919567	R23-PRES-1	Rotor (acero)
24	919568	R24-PRES-1	Arandela curva (acero)
25	919569	R25-PRES-1	Campo (acero, cobre y plástico)
27	919570	R27-PRES-1	Sello (hule)
28	919571	R28-PRES-1	Caja de capacitor (plástico)
29	919956	R29-PRES-1	Capacitor (plástico y cobre)
30	919572	R30-PRES-1	Tornillo (acero)
31	919957	R31-PRES-1	Cubierta de caja de capacitor (plástico)
32	919573	R32-PRES-1	Empaque (hule)
33	919958	R33-PRES-1	Pija (acero)
34	919574	R34-PRES-1	Pija (acero)
35	919959	R35-PRES-1	Opresor de cable (plástico)
36	919575	R36-PRES-1	Pata (hule y acero)
37	919960	R37-PRES-1	Tuerca (plástico)
38	919576	R38-PRES-1	Empaque (plástico)
39	919961	R39-PRES-1	Opresor de cable (hule)
40	919577	R40-PRES-1	Cable (plástico y cobre)
41	919962	R41-PRES-1	Cubierta trasera (acero)
42	919578	R42-PRES-1	Ventilador (plástico)
43	919963	R43-PRES-1	Sello "U" (acero)
44	919579	R44-PRES-1	Arandela plana (acero)
45	919964	R45-PRES-1	Arandela de presión (acero)
46	919580	R46-PRES-1	Tornillo (acero)
47	919965	R47-PRES-1	Cubierta de ventilador (acero)
48	919581	R48-PRES-1	Tornillo (acero)
49	919966	R49-PRES-1	Tornillo (acero)
50	919582	R50-PRES-1	Marco de interruptor (plástico)
51	919967	R51-PRES-1	Interruptor (plástico y latón)
51.1	919583	R51.1-PRES-1	Arnés eléctrico (cobre y latón)
51.2	919968	R51.2-PRES-1	Conector (plástico, latón)
52	919584	R52-PRES-1	Tapón de llenado (latón)
53	919969	R53-PRES-1	Empaque (hule)
54	919585	R54-PRES-1	Control automático de bomba (plástico, latón y cobre)

*Accesorio consultar catálogo TRUPER

PRES-1 Código: 19397

ESPECIFICACIONES

Potencia:	1 HP (746 W)
Tensión:	120 V
Frecuencia:	60 Hz
Velocidad:	3,450 rpm
Flujo máximo:	53 L/min.
Altura máxima:	38 m
Máxima profundidad:	8 m
Ø Entrada / salida:	1 - 11.5 NPT
Ciclo de trabajo:	50 min. de trabajo x 20 min. descanso
Máximo diario:	6 horas



Todas nuestras Sucursales cuentan con Centro de Servicio para máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas


Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas
Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía.
Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al:
01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Bomba hidroneumática con presurizador, 1 HP

